

Wykładziny

Granit Multisafe

i

Optima Multisafe

Wskazówki ogólne

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprząających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego. Zawsze przestrzegaj instrukcji. Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię. Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne. Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny. Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom



Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne



Czyszczenie na sucho lub wilgotno

Usuń kurz i brud przy pomocy szczotki z miękkim włosiem na sucho lub wilgotno, a potem zbierz brudną wodę odkurzaczem wodnym.



Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek.



Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9. Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.



Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe

Nie stosować środków akrylujących.

W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania



lub



Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

Nanieść roztwór środka czyszczącego pH 10-11 na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett. Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.

Ta grupa produktów PCV to niezwykle oferta, którą cechuje unikalna antypoślizgowa powierzchnia pokryta bardzo odpornym materiałem. Uwaga nigdy nie czyść wykładzin Safety padem ani nie poleruj. Wykładziny safety nie wolno pokrywać akrylem ani innym rodzajem powłok bo stracą swoje właściwości

Czyszczenie wstępne Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twarzą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkiem kwasowości pH 3-5.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE